

## Å pakke fløyten ned

Etter bruk er det viktig at fløyten tørkes utvendig og innvendig og pakkes ned ordentlig i etuiet. Legge merke til hvordan leppeplaten, G# klaffen og klaffene på fot-delen alle vende inn mot midten av etuiet;



Bare fløyten (og pussestang hvis det er lagd plass til den) skal legges opp i etuiet. Du skal for eksempel ikke legge de klutene du bruker på fløyten inn i etuiet. Dette kan klemme på mekanikken samtidig som at kluten kan være fuktig fra tørking av fløyten.

Bruk pussestangen og en ren klut til å tørke innsiden av fløyten. Tre et hjørne av kluten igjennom pussestangen;



og deretter dekke stangen til med kluten. Før den igjennom fløyten deler i denne rekkefølger; foten-kroppen-munnstykke da de øvrige deler av fløyten er våtest.

Deretter tørk av utsiden av fløyten med en renn, myk klut. Bruk aldri poleringskluter med kjemikaler eller andre poleringsmidler. Tørk av først klaffene og deretter inn i mellom. Tørk klaffene på tvers av stangene som holder dem på plass ikke side til side;

